

## Changan EADO DT Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000	
1	<b>Engine:-</b>																							
	Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت**	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلاتسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Air Filter \ فلتر الهواء	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	
	Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Spark plugs \ بوجيهاات			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) \ فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
	Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خراطيم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
2	<b>Power Train:-</b>																							
	Transaxle: check for leakage or damage \ فحص القتيس (تسريب - أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Change transmission Fluid \ تغيير زيت قتييس	Replace every 55,000k km or 3 years																						
3	<b>Brake System:-</b>																							
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I		
4	<b>Air Condition</b>																							
	A/C Filter \ فلتر التكييف	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R		
5	<b>Electric System</b>																							
	Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأتوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	<b>Chassis:-</b>																							
	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش عليه الدركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Power steering fluid if equipped \ تغيير زيت الباور	inspect every maintenance and replace every 30k km or 2 years which is come first																						
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ كاوتش الكوبلين	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																						