

Changan CS35 plus Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
Engine																							
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت **			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلانسية وفحص بجهاز تشخيص الأعطال			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Air Filter \ فلتر الهواء			C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود			Replace every 100,000k km or 4 years																				
Spark plugs \ بوجيفات								R							R						R		
Canister Replace \ تغيير خانيستر											R										R		
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد			I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعة			I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (الTank، خرطوم، وصلات)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Power Train																							
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتنس (تسريب - أضرار)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change transmission Fluid \ تغيير زيت فتنس			Replace every 60,000k km or 3 years																				
Brake System																							
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid \ زيت الفرامل			I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Air Condition																							
A/C Filter \ فلتر التكييف (if equipped)			C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Electric System																							
Inspect Battery \ فحص البطارية			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chassis																							
Power steering fluid level (if equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش عليّة الدركسيون			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة خاوتش الكوبلين			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات			I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip