

Changan EADO Plus Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month KM	3 5000	9 15000	15 25000	21 35000	27 45000	33 55000	39 65000	45 75000	51 85000	57 95000	63 105000	69 115000	75 125000	81 135000	87 145000	93 155000	99 165000	105 175000	111 185000	117 195000	123 205000	
1	Engine																							
	Oil & Filter Change \ فلتر زيت + تغيير زيت **	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الاعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Air Filter \ فلتر الهواء	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
	Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود	Replace every 100,000k km or 4 years																						
	Spark plugs \ بوجيهات								R							R						R		
	Canister Replace \ تغيير كانيستر											R										R		
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) \ فحص منظومة التبريد (رديانتر، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I
2	Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	
	Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (انك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Power Train																							
	Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفترس (تسريب - اضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Change transmission Fluid \ تغيير زيت فترس	Replace every 60,000k km or 3 years																						
	Brake System																							
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
3	Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	
	Air Condition																							
	A/C Filter \ فلتر التكييف	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	
	Electric System																							
	Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Wiper Blades Operation& Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Chassis																							
	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش عليا الدركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Power steering fluid if equipped \ تغيير زيت الباور	inspect every maintenance and replace every 30k km or 2 years which is come first																						
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبين	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																							