

Changan UNI-V Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	
	KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000	
Engine																							
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت **	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R	
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ مياه تبريد، وقود، زيت (فحص وجود تسريب بالمحرك)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلاسيه والفحص بجهاز تشخيص الاخطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Air Filter \ فلتير الهواء	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود	Replace every 100,000k km or 4 years																						
Spark plugs \ بوجهات			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Canister Replace \ تغيير كانبستر					R					R						R					R		R
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ ردياتور، خرطوم، وصلات (فحص منظومة التبريد)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ تلك الوقود، خرطوم، وصلات (فحص منظومة الوقود)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Power Train																							
Transaxle: check for leakage or damage \ تسريب - اضرار (فحص القتبس)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Change transmission Fluid+ filter \ تغيير زيت قتبس+فلتر	For AT Replace every 60,000k km or 3 years and for DCT Replace the transmission oil and pressure oil filter every 3 years or 60000 km (whichever comes first)																						
Brake System																							
Inspect Disc Brakes \ فحص التبل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Parking brake: check the stroke \ رجاتس فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Air Condition																							
A/C Filter \ (if equipped) فلتير التكييف	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Electric System																							
Inspect Battery \ فحص البطارية	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped) \ في حالة وجود فتحة سقف (فحص جميع الانوار وعمل فتحة السقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاسي	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Wiper Blades Operation& Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Chassis																							
Power steering fluid level (if equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect (CV) universal joint boot damage \ كوتش الكوبين	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وغطب ضغط الإطارات	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I		R	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	

I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip