

Changan CS75 Plus Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
Engine																							
Oil & Filter Change \ فلتر زيت + تغيير زيت **			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلايسية وفحص جهاز تشخيص الأعطال			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Air Filter \ فلتر الهواء			C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود			Replace every 100,000k km or 4 years which is come first																				
Spark plugs \ بوجيفات								R							R						R		
1	Canister Replace \ تغيير كانيستر		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد		Replace every 60,000k km or 2 years which is come first																				
	Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعة		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I
\ (Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تلك الوقود، خراطيم، وصلات)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Power Train																							
2	Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتنس (تسريب - أضرار)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Change transmission Fluid+ filter \ تغيير زيت فتنس+فلتر		Replace every 10 years or 240,000 which is come first																				
Brake System																							
3	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
Air Condition																							
4	A/C Filter \ فلتر التكييف (If equipped)		C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Electric System																							
5	Inspect Battery \ فحص البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى وسائل المساحات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chassis																							
6	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبلين		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																				