

### Changan CS35 Plus Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	81	87	93	99	105	111	117	123	
	KM	5000 km	15000 km	25000 km	35000 km	45000 km	55000 km	65000 km	75000 km	85000 km	95000 km	105000 km	115000 km	125000 km	135000 km	145000 km	155000 km	165000 km	175000 km	185000 km	195000 km	205000 km	
<b>Engine</b>																							
Oil & Filter Change / تغيير زيت + فلتر زيت \	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السانديسيه وفحص جهاز تشخيص الأعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Air Filter \ فلتر الهواء	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود																							
Spark plugs \ بوجيهات			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R
Canister Replace \ تغيير كانبسترا						R				R						R					R		
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses, Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والمزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Power Train</b>																							
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتييس (تسريب، أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change transmission Fluid \ تغيير زيت الفتييس																							
Brake System																							
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parking brake: check the stroke \ رجليش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections \ فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
<b>Air Condition</b>																							
A/C Filter \ فلتر التكييف	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
<b>Electric System</b>																							
Inspect Battery \ فحص البطارية	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوي سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Chassis</b>																							
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوي زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علية الدريسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويلن	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وضبط ضغط الإطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I:inspect, R: replace, C: clean, \*\*Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip



15050

